





No. de parte: 0024-9505 Revisión 0 Julio de 2014 © 2014 Bacharach, Inc.



## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

#### Es INSIGHT® Plus... plus mucho, mucho más.

Ayuda en el análisis, solución de problemas y ajuste del proceso de combustión



IMPORTANTE: Antes de utilizar el Tune-Rite™, asegúrese de leer:

- el manual de instrucciones del INSIGHT® Plus
- ▲ el manual de operaciones del Tune-Rite™
- ▲ toda la documentación relacionada del fabricante del aparato.

#### BACHARACH, INC.

621 Hunt Valley Drive . New Kensington, PA 15068 800-736-4666 • Help@MyBacharach.com www.Tune-Rite.com • www.MyBacharach.com

### **CONFIGURAR**



Conecte el conjunto de la sonda de prueba en el analizador.



Encienda.

Siempre ponga en "cero" el analizador al aire libre.




Seleccione COMBUSTIBLE del MENÚ PRINCIPAL.



Presione ENTER.

Aceite #4 Aceite #6





Presione ENTER.



Vaya al MENÚ PRINCIPAL.







Los rangos de operación, las causas probables, los elementos de la lista de comprobación, las lecturas en vivo y las

impresiones en esta guía son solo para fines de ilustración y no necesariamente coinciden con las elecciones de combustible y los tipos de equipo que se muestran en alguna parte de esta guía.

Observe los punteros para los estados de cada

parámetro. Se muestran los límites fuera

Guarde los datos "como se

Pantalla de visualización de valores.

encontraron".









Presione ENTER.

Seleccione el análisis que desea realizar.

Inserte la sonda de prueba en el conducto. Consulte el manual de instrucciones del INSIGHT™ Plus para las ubicaciones de la sonda de prueba.



Presione ENTER.

#### ANALIZAR



Las lecturas pueden ser inestables. Espere a que se alcance el estado estable (el LED cambia de rojo a verde).



Rojo: No está listo Verde: Listo



Despliegue las gráficas de barras.





(punteros rojos).

Estable, fuera de rango △ Inestable

Estable, dentro de rango



Presione ENTER para analizar.

Se muestra la pantalla de resumen



En la pantalla de resumen. presione SIGU (siguiente) para mostrar la lista de

resultados.


#### DIAGNOSTICAR Y REPARAR



Alimentacion excesiva Lista Menú Analiz.



la lista de causas probables. Seleccione la causa que se va a investigar. Presione ENTER para







Choque de llama

Desplácese a través de IMPORTANTE: Inspeccione, ajuste y/o repare el aparato con base en los lineamientos de seguridad, los reglamentos locales, las recomendaciones del fabricante del aparato y la guía del sistema del Tune-Rite™. Para detalles adicionales de seguridad. consulte el manual de instrucciones del INSIGHT® Plus.










Presione ENTER para alternar entre las opciones de evaluación.



Presione VOLVER (regresar) para volver a analizar.








Ahora estable y dentro de los límites.



"Como se dejaron".





ect dentro de rango

Presione LISTA para revisar lo

Los registros del reporte ahora se pueden seleccionar e imprimir.









# VEA CÓMO TUNE-RITE™ ES PERFECTO PARA SU PROCESO DE ANÁLISIS DE COMBUSTIÓN

El software de ayuda Fyrite® Tune-Rite™ de BACHARACH ofrece...

